


## SCR3310 v2.0 / uTrust 2700 R

### Lettori per Smart Card e Firma Digitale

I lettori USB di smart card a contatto **SCR 3310 v2.0** e **uTrust 2700 R** sono ideali per essere utilizzati con una vasta gamma di applicazioni "sicure". I dispositivi sono conformi ai migliori standard esistenti sul mercato inclusi ISO / IEC 7816, USB CCID, PC / SC e Microsoft WHQL, EMV, GSA FIPS 201 e hanno una velocità di trasmissione di 600Kbps per una lettura della smart card rapida oltre che sicura.

I lettori di smart card SCR 3310 v2.0 e uTrust 2700 R funzionano perfettamente con tutte le smart card a contatto e in particolare con la Tessera Nazionale Sanitaria (TNS) e Carte Regionali dei Servizi (CRS).



#### COMPATIBILITÀ LETTORI E DRIVER

I dispositivi sono driveless, si installano automaticamente con i sistemi operativi Windows® 7/8/10 (32 and 64 bit), Windows® Server 2008/2012/2016, Windows® CE 6.0, 7.0, MacOS 10.9.x - 10.15.x, Linux 2.6.x, and 3.x, 4.x, 5.x (32 and 64 bit) e Android 4.0.

Se il lettore non viene riconosciuto è possibile scaricare i driver all'indirizzo web:

- <https://support.identiv.com/scr3310v2/> » per il lettore SCR 3310 v2.0
- <https://support.identiv.com/2700r/> » per il lettore uTrust 2700R

Per verificare la corretta installazione nei S.O. Windows® è necessario aprire il **Pannello di controllo > Stampanti e dispositivi > Gestione dispositivi** e verificare che nell'elenco dei dispositivi vi sia la voce lettore di smart card con indicato il modello di lettore installato.



*Si ricorda di installare i driver della card (Tessera Nazionale Sanitaria/Carta Regionale dei Servizi), forniti dal produttore. Li potete trovare al seguente link:*

- <https://www.internavigare.com/driver/3310v2> » per il lettore SCR 3310 v2.0
- <https://www.internavigare.com/driver/2700r> » per il lettore uTrust 2700R

**Guarda il video dell'installazione sul nostro canale YouTube**



## FIRMA DIGITALE E ACCESSO SITI ISTITUZIONALI (INPS)

Questi lettori POSSONO ESSERE USATI per la firma digitale (es. Camere di Commercio, Aruba, Namirial) o per l'accesso ai siti istituzionali (es. INPS) seguendo le istruzioni presenti sui siti istituzionali e **PREVIA INSTALLAZIONE** delle relative applicazioni software messe a disposizione dai rispettivi fornitori, portali regionali e statali.

Il PIN delle carte viene rilasciato dal fornitore di firma digitale o per la CRS/TNS dalla ASL/AST. Per la firma digitale si consiglia il software gratuito **FirmaCerta di Namirial** disponibile gratuitamente nel sito di Namirial SpA. Per l'accesso ai portali istituzionali si prega voler seguire le istruzioni riportate nei rispettivi siti o, in mancanza, nel sito:

- <https://www.internavigare.com/driver/3310v2> » per il lettore SCR 3310 v2.0
- <https://www.internavigare.com/driver/2700r> » per il lettore uTrust 2700R



### Smaltimento del dispositivo

Smaltire questo prodotto al termine della sua vita utile presso il punto di raccolta della comunità locale.

## ALTRE SOLUZIONI



*Lettore Carta d'Identità Elettronica 3.0 (CIE)*



*Lettore uTrust 2700 R con base*

### Produttore

Identiv Inc. USA  
sales@identiv.com

### Distributore esclusivo per l'Italia

INTERNAVIGARE srl  
Via Napo Torriani, 17/A  
22100 Como  
Sito web: [www.internavigare.com](http://www.internavigare.com)

Per informazioni:  
Email: [info@internavigare.com](mailto:info@internavigare.com)

Supporto tecnico:  
Email: [supporto@internavigare.com](mailto:supporto@internavigare.com)